ENG: If your keyboard has a USB plug, connect the keyboard to a USB port on your computer.

PTB: Se o teclado tiver um plugue PS/2, desligue o computador e, em seguida, conecte o teclado à porta PS/2 do computador.

FRA: Si votre clavier est équipé d'une prise PS/2, éteignez votre ordinateur, puis branchez le clavier au port PS/2 de votre ordinateur.

ESP: Si el teclado dispone de un conector PS/2, apague el equipo y conecte el teclado al puerto PS/2 del equipo.

ENG: If your keyboard has a PS/2 plug, turn off your computer, and then connect the keyboard to the PS/2 port on your computer.

PTB: Se o teclado tiver um plugue PS/2, desligue o computador e, em seguida, conecte o teclado à porta PS/2 do computador.

FRA: Si votre clavier est équipé d'une prise PS/2, éteignez votre ordinateur, puis branchez le clavier au port PS/2 de votre ordinateur.

ESP: Si el teclado dispone de un conector PS/2, apague el equipo y conecte el teclado al puerto PS/2 del equipo.

ENG: Pull out or push in the keyboard legs to adjust the height of the keyboard.

PTB: Puxe ou empurre os pés do teclado para ajustar a altura deste.

FRA: Dépliez ou repliez les pieds du clavier pour régler la hauteur de celui-ci.

ESP: Extraiga o esconda las patas del teclado para ajustar la altura de éste.

ENG: The Windows logo key ( ) provides quick access to the Start menu from your keyboard.

PTB: A tecla de logotipo do Windows ( ) fornece acesso rápido ao menu Iniciar a partir do teclado.

FRA: La touche du logo Windows ( ) permet d'accéder rapidement au menu Démarrer à partir du clavier.

ESP: La tecla del logotipo de Windows ( ) ofrece acceso rápido al menú Inicio desde el teclado.

ENG: The keyboard lights indicate the status of the toggle keys (NUM LOCK, CAPS LOCK, and SCROLL LOCK). The toggle key is enabled when the light is on. Some keyboard models use an on-screen display instead of keyboard lights.

PTB: As luzes do teclado indicam o status das teclas de alternância (NUM LOCK, CAPS LOCK e SCROLL LOCK). A tecla de alternância fica habilitada quando a luz está acesa. Alguns modelos de teclado utilizam uma exibição na tela em vez de luzes no teclado.

FRA: Les témoins du clavier indiquent l'état des touches bascules (Verr. num, Verr. maj et Arrêt défil.). La touche bascule est activée lorsque le témoin est allumé. Certains modèles de claviers utilisent l'affichage à l'écran au lieu de voyants lumineux.

ESP: Las luces del receptor indican el estado de las teclas de alternar (BLOQ NUM, BLOQ MAYÚS y BLOQ DESPL). Cuando la luz está encendida, la tecla de alternar está activada. Algunos modelos de teclado utilizan una pantalla en lugar de las luces del teclado.

ENG: Hot Keys are special keyboard shortcuts located along the top of the keyboard that provide quick, one-press access to programs, files, or commands.

PTB: Teclas de acesso são atalhos de teclado especiais, situados ao longo da parte superior do teclado, que fornecem acesso rápido e de apenas um toque a programas, arquivos ou comandos.

FRA: Les touches de raccourci sont des touches spéciales du clavier situées en haut du clavier qui, par une simple pression sur une touche, permettent d'accéder en un clin d'œil à des programmes, des fichiers ou des commandes.

ESP: Las teclas de acceso rápido son accesos directos especiales del teclado y están situadas en la parte superior del teclado; estas teclas ofrecen un acceso rápido, con una sola pulsación, a programas, archivos y comandos.

ENG: For the latest information and updates, go to www.microsoft.com/hardware.
⚠ For important safety information, see the Product Guide.

PTB: Para obter as informações e atualizações mais recentes, visite www.microsoft.com/hardware.
⚠ Para obter informações importantes sobre segurança, consulte o guia do produto.

FRA: Pour obtenir les informations et mises à jour les plus récentes, consultez le site Web www.microsoft.com/hardware.
⚠ Pour obtenir des informations importantes sur la sécurité, consultez le guide du produit.

ESP: Para obtener la información más reciente y actualizaciones, vaya a www.microsoft.com/hardware.
⚠ Para obtener información importante sobre seguridad, consulte la guía del producto.

Microsoft

Microsoft

ENG: Microsoft® wired keyboard
PTB: Teclado com fio da Microsoft®
FRA: Clavier avec fil Microsoft®
ESP: Teclado con cable de Microsoft®

www.microsoft.com/hardware

1106 PartNo.X13-27946-01